

Konttien käsittelyä varten noudatamme seuraavia ohjeita, jotta kontin toimitus ja nouto olisi turvallista.

1. Tarkista ennen satamaan ajamista, että kontti on purettu:

www.stevedoring.fi/haku

2. Jos kontti on purettu, voit siirtyä aukioloaikojen puitteissa huolinta-konttoriin (check-in), jossa tehdään ilmoitus nostosta.

www.stevedoring.fi/palveluajat


3. Huolintakonttori antaa tämän jälkeen luvan siirtyä lastauspaikkaan, katso ajoreitit kartalta. Älä poikkea reitiltä, jotta vältetään turhista vaaratilanteista.

4. Tarkemmat ohjeet asiointiin, löytyvät meidän verkkosivuiltamme.

www.stevedoring.fi/ohjeet-kartat

Muistathan toimia näin:

- Poistuessa autosta, satama-alueella on pakollista käyttää varoliiviä, turvakenkiä ja kypärää.
- Varmista ennen nostoa, että konttikarat ja lukot on avattu. Puhdista tarvittaessa karanreiät liasta tai lumesta.
- Noston aikana kuljettaja on oltava noston puolen eturenkaan vieressä. Lastaaja varmistaa, että hän näkee kuljettajan ennen nostoa.
- Säilytä tarkkaavaisuutesi noston aikana. Älä käytä matkapuhelinta tai vastaavaa.
- Kun kontti on nostettu päälle, tulee kuljettajan tarkistaa, että kontti on paikallaan, ja antaa tämän jälkeen merkin lastaajalle, että kaikki on kunnossa.
- Kun kontti on nostettu, vastuu tavarasta siirtyy vastaanottajalle. Vastaanottaja varmistaa, että kontin numero vastaa kuljetusasiakirjoissa oleviin tietoihin.
- Ennen ajoneuvon siirtoa kuljettaja varmistaa, että kontti on turvallisesti kiinnitetty. Tämän jälkeen tulee ajoneuvo siirtää välittömästi ulos satama-alueelta.



Muista että yksikkö on oltava valmis noudettavaksi ennen kuin siiryt kontinkäsittelyalueelle. Huomaa alueet, jossa ei saa liikkua!